

## Einführung

- 1. Vom Abakus zum PDA: Historische Entwicklung der Computer
- 2. Kleiner, schneller, billiger: Entwicklung der Mikroprozessoren
- 3. Schichtenmodell eines Computers

- 1642: **Pascaline** 
  - entwickelt von Blaise Pascal
  - auf Zahnrädern basierend
  - Addition von zwei bis zu8-stelligen Dezimalzahlen




- 1673: "Stepped Reckoner"
  - entwickelt von G.W. Leibniz
  - neuartige Staffelwalze für Multiplikation, Division





#### Mechanische Rechenmaschinen

Staffelwalzenmaschine von J.H. Müller, 1784



Addiermaschine von C.G. Spalding, 1884

Rechenmaschine Curta von Curt Herzstark, 1938



#### Vom "Number Cruncher" zum Universalrechner

#### 1804: Lochkarte

 entwickelt von Jacquard zur Steuerung eines Webstuhls

unterschiedliche Webmuster durch unterschiedlich gelochte Holzbrettchen

⇒ erstes
Read-Only Memory!

Joseph-Marie Jacquard (1752-1834). Das Bild wurde nach einem Kupferportrait mit Hilfe seiner Maschine gewebt.






http://www.deutsches-museum.de/ausstell/meister/web.htm



## Der erste Universalrechner

- 1830: "Analytic Engine"
  - entwickelt von C. Babbage
  - Steuerwerk, programmierbar mit Lochkarten
  - Rechenwerk ("Mill")
  - Speicher ("Store") für 1000
     Dezimalzahlen aus 50 Stellen
  - Ein-/Ausgabe mit Lochkarten
  - Verzweigungen möglich
  - Lady Ada Augusta Lovelace als erste Programmiererin




http://www.fourmilab.ch/babbage/sketch.html



## Die mathematische Grundlage des Digitalrechners

- 1854: Boolesche Algebra
  - entwickelt von G. Boole
  - binäre logische Operationen
  - mathematische Basis für moderne Digitalrechner

'An Investigation of the Laws of Thought, on Which Are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities', 1854



Augustus de Morgan: Dass die symbolischen Prozesse der Algebra, ursprünglich zum Zweck numerischer Rechnungen erfunden, fähig sein sollten, jeden Akt des Denkens und der Logik zu liefern, dies hätte niemand geglaubt, bevor es in "Laws of Thought" bewiesen wurde.

#### Hollerith's Maschine


#### •1890: Tabelliermaschine


- -entwickelt von H. Hollerith zum schnellen Zählen und Sortieren (Volkszählung!)
- -Holleriths "*Tabulating Machine Company*" wurde 1924 zur Fa. IBM

Anwendung der Lochkartentechnik bei der 11. Volkszählung in der USA.


1880: 10. Volkszählung mit 500 Helfer, 7 Jahre Dauer 1890: 11. Volkszählung mit 50 Helfer, 4 Wochen Dauer


Hermann Hollerih 1860-1929







- 1941: Z3
  - entwickelt von K. Zuse
  - 10 Hertz Taktfrequenz
  - basierend auf 2200 Relais
  - 22-stellige Binärzahlen (im Gleitkomma-Format!)
  - dezimale Ein-/Ausgabe
  - Speicher mit 64 Worten
  - Steuereinheit mit Sequenzer
  - Addition in 3 Takten,
     Multiplikation in 16 Takten





• 1945: Von-Neumann Architektur (Eckert/Mauchly, John von Neumann)







John von Neumann, left, with Robert Oppenheimer, Director of the Institute for Advanced Study from 1947-66

http://www.ias.edu/the-institute-letter/archive/03Winter/winter03.php



- 1946: ENIAC
  - 18000 Röhren, 1500 Relais
  - 130 m<sup>2</sup>, 30 Tonnen, 140 kW
  - dezimale Kodierung
  - ca. 5000 Additionen je Sek.
  - 20 Akkumulatoren, 1 Multiplizierer, 3 Funktionstabellen
  - programmiert durch Kabel-Verbindungen
  - E/A mittels Lochkarten
  - gebaut für ballistische Berechnungen






Gloria Gorden and Ester Gerston at work on the ENIAC



#### **Univac I**



J. Presper Eckert an der Schlüsselerfindung der UNIVAC, dem Quecksilberlaufzeitspeicher. (HNI)


Remington Rand 1951, entworfen von J. Presper Eckert und John Mauchly

## Grundlage für heutige Rechner: Halbleiter



1948 Walter H. Brattain John Bardeen

**William Shockley** 



**Der Ur-Transistor** 



Wintersemester 09/10

#### PDP-8


- 1961: PDP-1
  - gebaut von DEC
  - auf Transistortechnik basiert
  - magnetischer Kernspeicher für 4096 18-Bit Worte
  - 200 kHz Taktfrequenz
  - CRT, 512 x 512 Pixel Grafik
  - ⇒ erster Minicomputer



Es folgten: PDP-8 mit Omnibus (erstes **Bussystem**, 1965), PDP-11 (erster **16-Bit** Rechner, 1970)

## Hermann Hollerith's Enkel


- 1965: IBM System/360
  - erste Rechnerfamilie mit gleichem Instruktionssatz
  - Mehrprogrammbetrieb
  - Mikroprogammierung
  - Verwendung von integrierten Schaltkreisen (ICs)
  - 32-Bit Worte
  - 16 Mbyte Adreßraum
  - typischer Großrechner (auch als "Mainframe" bezeichnet)



- Weitere Meilensteine der Computer-Hardware:
  - 1971: erster Mikroprozessor auf dem Markt (Intel 4004)
  - 1976: Cray-1 (erster Vektorrechner)
  - 1985: MIPS (erster kommerzieller RISC-Mikroprozessor)
  - 1987: Connection Machine (erster massiv paralleler Rechner mit 65536 Prozessoren)
  - 1992: DEC Alpha 21064 (erster RISC-Mikroprozessor mit 64-Bit CPU)
  - 1997: Supercomputer ASCI Red liefert eine Rechenleistung von mehr als 1 TFlops
  - 2000: erster Mikroprozessor mit 1 GHz Taktfrequenz

#### Entwicklung der Mikroprozessoren

- 1974: Intel 8080 (erste universelle
   8-Bit CPU auf einem Chip)
- 1978: Intel 8086 (erste 16-Bit CPU auf einem Chip)
- 1979: Motorola 68000 mit 32-Bit interner Architektur
- 1981: Einführung des IBM PC
- 1985: Intel 80386 (32-Bit CPU)
- 1989: Intel 80486 (Cache + FPU auf dem Chip)
- 1993: Intel Pentium (zwei Pipelines)
- 1995: Intel Pentium Pro (bis zu fünf Operationen gleichzeitig)
- 2002: Intel Pentium 4 (Trace-Cache)









## Entwicklung der Mikroprozessoren

Leistungssteigerung 1975-2000:



## 2 Entwicklung der Mikroprozessoren (3)

Komplexitätssteigerung 1975-2000:






## Top 10 der Supercomputer November 2005 (nach Linpack-Benchmark; Rang in Klammern: Juni 2005)

Rang	Hersteller	Rechner	Standort 1	Rechenleistung (Gigaflops)
1 (1)	IBM	Blue Gene/L, PPC440, 0,7 GHz	Lawrence Livermore National Lab, USA	280 600
2 (2)	IBM	Blue Gene, PPC440, 0,7 GHz	IBM Thomas J. Watson Research Center, USA	91 290
3 (13)	IBM	Asci Purple, P-Series 575, 1,9 GHz	Lawrence Livermore National Lab, USA	63 390
4 (3)	SGI	Columbia, Altix, Itanium 2, 1,5 GHz	NASA Ames Research Center, Moffett Field, USA	51 870
5 (-)	Dell	Thunderbird, Poweredge 1850, 3,66 GHz	Sandia National Labs, Albuquerque, USA	38 270
6 (10)	Cray	Red Storm, XT3, Opteron, 2 Gigahertz	Sandia National Labs, Albuquerque, USA	36 190
7 (4)	NEC	Earth Simulator, SX6 Vektor	Earth Simulator Center, Yokohama, Japan	35 860
8 (5)	IBM	Mare Nostrum, JS20 Cluster, PPC970, 2,2 GHz	Barcelona Supercomputer Center, Spanien	27 910
9 (8)	IBM	Blue Gene, PPC440, 0,7 GHz	Universität Groningen, Niederlande	27 450
10 (11)	Cray	XT3, 2,46 GHz	Oak Ridge National Lab, I	JSA 20 527


Quelle: Jack Dongarra, Hans Werner Meuer, Horst Simon, Erich Strohmaier COMPUTER ZEITUNG 46/2005

#### rechner


netween Earth Simulators Result (upper) on (lower)




Simulation



Observation





Processors per node

#### Peak Performance

Per node
Per processor

Main Memory

Per node




#### Juni 09, Hamburg

#### http://www.supercomp.de/isc09/News-Press/For-Journalists/Press-Releases

Holding onto the No. 1 spot with 1.105 (1,105 in deutscher Notation: 1,105 x 10\*\*15!!) petaflops (quadrillions of floating point operations per second) is the Roadrunner system at DOE's Los Alamos National Laboratory (LANL) which was built by IBM and in June 2008 became the first system ever to break the petaflop/s Linpack barrier. It still is one of the most energy efficient systems on the TOP500.

Maintaining its hold on second place is the **Cray XT5 Jaguar** system installed at the DOE's Oak Ridge National Laboratory. Jaguar reached **1.059 petaflop/s** shortly after its installation but due to its heavy workload no further measurements were possible.

#### Wo werden Rechner eingesetzt?




#### Wo werden Rechner eingesetzt?



- Fünf Computer, 2 verschiedene Typen jeder Computer besitzt interne Redundanz
- Vier unterschiedliche Softwaretypen von 2 verschiedenen Lieferanten.
- 3 Kabelstränge B, G, Y, separat durch das Flugzeug geführt.
- Mehrere Aktuatoren kontrollieren eine physische Steueroberfläche.
- Mehrere Computer kontrollieren einen Aktuator.

### Wo werden Rechner eingesetzt?


99% aller Prozessoren werden in eingebetteten Systemen eingesetzt



\*Quelle: Vortrag R. Hartenstein anläßlich: "Computing Frontiers", 2004

## Komponenten eines Rechners und ihr Zusammenwirken

## Die Hardware/Software Schittstelle



Übersetzer (Compiler)

**Assemblerprogramm** 

Übersetzer (Assembler)

Maschinenprogramm

int fact (int n)
{
 f = 1;
 i = 1;
 while (i++ < n)
 f = f \* i;
 return (f);
}</pre>

LDB -1, X **CMPB** ,X **BGE** OUT **INCB** STB -1, X LDA -2 ,X MUL STB -2 ,X REPEAT BRA


0100110 01101111 01010101 0000100 01010110 01000010 0011111 11000110 11111000 0000000 00100100 01110001



Prozessor-

abhängig

## **Grundlegende Struktur einer CPU (Central Processing Unit)**




## Das Prinzip des universellen Interpretierers

#### Prinzipien des "Stored Program Computer" Ansatzes:

- 1.) Instruktionen sind als Binärzahlen codiert
- 2.) Die Verwendung von Schreib/Lesespeichern für Programme

#### Komponenten einer "Central Processing Unit" (CPU)



# Schichtenmodell eines Rechners

Ebene der Rechner-Architektur (ISA)

S, X **TFR LEAS** -2, S **BSR FACT PULS** Α 2,S **LEAS** 

MBR


Memory

**MBR** 


MAR


Register-**Transfer Ebene** 

Ebene der Logischen Komponenten




PC IR Α Z ALU






\_ M [in str]

Ebene der Elektronischen Komponenten





Ebene der Rechner- Architektur	Rechner- Architektur  Vollständige Rechner			Strukturen: CPUs, Coprozessoren, dezidierte Funkltionseinheiten, Attached Processors, (IUs, FPUs, MMUs, Graphik-Beschleuniger)  Komponenten: Instruktionssätze, Kontrolle der Zusammenarbeit
(ISA, ISP)				Strukturen: Instruktionssätze  Komponenten: Speicherzustand, Prozessorzustand, Adressberechnung, Befehlsdecodierung, Befehlsausführung, Synchronisation paralleler Funktionseinheiten
	Register- Transfer- Ebene	Steuerung	Mikro- progamm	Strukturen: Mikroroutinen, Mikroprogramme  Komponenten: Mikroprogr. Steuerungen, Mikroprogr. Speicher
			Festver- drahtet	Strukturen: Ablaufsteuerungen (Sequencer) Komponenten: Sequentielle Maschinen
Ebene der Logischen Komponenten		Datenpfad		Strukturen: ArithmLogische Einheiten (ALU), Registersätze Komponenten: Register, Funktionsgeneratoren
·	Schaltkreis- Ebene	Sequentiell		Strukturen: Register, Zähler, Funktionsgeneratoren Komponenten: Flip-Flops, Latches, Verzögerungselemente
		Kombinatorisch		Strukturen: Encoder, Decoder, elementare arithmetische und logische Funktionseinheiten Komponenten: logische Gatter
Ebene der Elektronischen Komponenten				Strukturen: Verstärker, Verzögerungsglieder, Schalter  Komponenten: Widerstände, Kondensatoren, Transistoren,

## Schichtenmodell eines Computers

